



Fiche produit du kit Thelema Go de Lost Vape



Utilisation

Installez une résistance dans le réservoir et remplissez-le en e-liquide.

Vissez le réservoir sur la batterie. Cliquez 5 fois en moins de 2s sur le bouton "Fire" afin d'allumer la batterie.

Réglez la puissance de la batterie à l'aide du bouton "Fire" en le tournant pour changer la puissance.

Portez l'embout buccal en bouche et cliquez sur le bouton "Fire" en continu, tout le temps de la bouffée (ni avant, ni après).

Tournez la bague de flux d'air afin d'adapter le tirage selon votre convenance.

Pour éteindre la batterie, cliquez 5 fois en moins de 2s sur le bouton "Fire".

Installation/changement de résistance

- Dévissez le réservoir de la batterie.
- Retournez le réservoir et dévissez la base/airflow.
- La résistance n'est pas vissée dans la base.; tirez-là de son logement dans le réservoir.
- Prenez une résistance neuve et appliquez 5 ou 6 gouttes directement à l'intérieur de celle-ci avant de la monter.
- Poussez la nouvelle résistance dans son logement dans le réservoir, jusqu'à la butée.
- Revissez la base/airflow jusqu'à la butée.

NB : ce réservoir est compatible avec les résistances de la série UB Mini



Le kit est livré avec 2 résistances de valeurs différentes : 1Ω et 0,6Ω. Ces valeurs sont gravées sur la résistance. Plus la valeur est élevée, moins on obtient de puissance à réglage de batterie identique. Pour les débuts de sevrage, privilégiez les petites puissances (résistance de 1Ω). Cela permet de monter le taux de nicotine en restant acceptable en gorge et consomme aussi moins de e-liquide.

Remplissage du réservoir

- Dévissez le bouchon supérieur du réservoir.
- Glissez la pipette de votre fiole de e-liquide dans l'un des deux trous sur les côtés et remplissez le réservoir. Vous pouvez aller jusqu'en haut. **ATTENTION : ne versez pas de liquide dans le trou du centre !**
- Revissez le bouchon supérieur du réservoir immédiatement après le remplissage pour refermer l'ouverture.



Réglage de flux d'air

Le réservoir est pourvu d'un réglage de flux d'air dans sa partie inférieure. Tournez la bague de flux d'air pour choisir un trou de flux d'air selon votre goût. De gauche à droite, ouvrez 1,2,3,4 trous puis l'ouverture continue. Plus il y a de trous découverts, plus le tirage est aérien. En début de sevrage, il est recommandé de garder in tirage serré et à petite puissance afin de correspondre aux habitudes du fumeur.



Instructions

- Allumage/extinction de la batterie : cliquez 5 fois en moins de 2s sur le bouton "Fire"
- Cliquez sur le bouton "Fire" pour vapoter
- Pour changer la puissance de sortie de la batterie, tournez le bouton "Fire"/Réglages. Vous sentirez des clics lors de la rotation :
 1. Bas : ●, Moyen : ●, Haut : ●
 2. Réglage dans le sens horaire : 3,2V-3,4V-3,6V -> 3,2V, etc.
 3. Réglage dans le sens anti-horaire : 3,2V-3,6V-3,4V -> 3,2V, etc.

Changement du tube en verre du réservoir

En cas de casse, le tube en verre du réservoir peut être remplacé. Vous en trouverez un supplémentaire dans le kit et ces tubes sont en vente séparément également.

- Videz le réservoir du e-liquide présent.
- Dévissez la base et retirez la résistance
- Pour extraire le réservoir, maintenez celui-ci avec les index et majeurs des deux mains et les poussez avec les pouces vers le bas. Si cette opération est effectuée pour la première fois, le réservoir sera difficile à extraire du fait que les joints collent en sortant des usines. N'hésitez pas à appliquer une force appuyée.
- Si le réservoir est cassé, retirez toute la partie en verre abîmée en faisant très attention à ne pas vous couper. Il se peut que de petits morceaux de verre soient restés collés aux deux joints. Vérifiez attentivement que tout soit bien retiré et nettoyez tout l'ensemble consciencieusement.
- Remplacez le nouveau tube en verre en le glissant par le bas jusqu'à ce qu'il soit bien en prise avec le joint du haut et correctement plaqué.



Recharge

Munissez-vous du cordon USB-C fourni. Branchez le port USB-C sur la batterie et le port USB-A côté adaptateur mural. Le courant de charge maximum est de 2A sous une tension de 5V.

Pendant la charge, la barre LED s'allume et clignote lentement. Cela vous indique le niveau de charge en cours :

● : <3,7V, ● <3,9V, ● : pleine charge

Sécurité

Charge batterie trop basse : la barre LED clignote 5 fois en couleur rouge et la sortie se coupe automatiquement une fois la tension de batterie inférieure à 3,3V avant utilisation et 3,0V pendant l'utilisation.



Fiche produit du kit Thelema Go de Lost Vape

Réservoir et résistance non-détectés : la barre LED clignote 3 fois (avec couleur de niveau de charge batterie en cours) lorsque l'on clique sur le bouton "Fire". Vérifiez que le réservoir est bien vissé et/ou que la résistance est bien en place et en bon état.

Court-circuit : si la résistance est défectueuse, elle peut se trouver en court-circuit. La sortie sera automatiquement coupée et la barre LED clignotera 3 fois en couleur blanche.

Bouffée > 10s : la sortie est automatiquement coupée en cas de bouffée trop longue afin d'éviter la surchauffe des composants internes. La barre LED clignote huit fois dans le même temps..

Conseils d'utilisation

- Avant d'installer une résistance neuve, vous pouvez verser 5 ou 6 gouttes de e-liquide directement à l'intérieur de celle-ci. Ainsi, il n'y aura pas de risque de brûler la résistance si, par inadvertance, vous commencez à vapoter avant d'attendre les 5mn requises.
- Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.
- Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.
- Une résistance doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la résistance doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.