



Fiche produit – Kit Feelin 2 de Nevoks



1. Caractéristiques principales

Le **Feelin 2** de **Nevoks** est un pod compact à batterie intégrée, pensé pour une vape simple en **MTL** ou **RDL léger**. Il fonctionne avec une cartouche rechargeable et des résistances **SPL-10** interchangeables.

- Batterie intégrée : **1100 mAh**
- Puissance maximale : **30 W**
- Plage de puissance indicative : **8 à 30 W**
- Trois niveaux de puissance : doux, moyen et fort
- Activation par **bouton Fire** ou par **aspiration automatique** selon l'utilisation
- Cartouche **Feelin 2** : **3 ml** selon version, **2 ml** en version TPD selon les marchés
- Remplissage latéral par bouchon silicone
- Airflow réglable par levier latéral
- Recharge **USB-C**
- LED RGB indiquant la batterie et le niveau de puissance
- Compatible avec les résistances **SPL-10** adaptées au **Feelin 2**



2. Contenu du coffret

Le contenu exact peut varier selon les pays, les distributeurs et les versions TPD. Le coffret comprend généralement les éléments suivants.

- 1 batterie / pod Nevoks **Feelin 2**
- 1 cartouche **Feelin 2** rechargeable
- 1 résistance SPL-10 Mesh **0,6 Ω**
- 1 résistance SPL-10 Mesh **0,8 Ω**
- 1 câble USB-C
- 1 tour de cou
- 1 carte de garantie
- 1 manuel utilisateur



3. Description de l'appareil

Le **Feelin 2** se compose d'une batterie rechargeable, d'une cartouche amovible et d'une résistance interchangeable. La cartouche se retire pour le remplissage, le remplacement de la résistance et le nettoyage des contacts.

Partie supérieure

- Cartouche **Feelin 2** amovible
- Embout buccal intégré
- Réservoir rechargeable

Corps de la batterie

- Bouton Fire en façade
- LED RGB
- Levier d'airflow latéral

Partie latérale / inférieure

- Port USB-C pour la recharge
- Contacts de connexion avec la cartouche



4. Première mise en service

Installer la résistance

- Retirer la cartouche de la batterie.
- Retourner la cartouche pour accéder au logement de résistance.
- Insérer la résistance SPL-10 dans son logement, sans la visser.
- Vérifier qu'elle est bien enfoncée et correctement alignée.

Remplir la cartouche

- Ouvrir le bouchon silicone situé sur le côté de la cartouche.
- Insérer l'embout du flacon dans l'orifice de remplissage.
- Remplir le réservoir sans dépasser la limite visible.
- Refermer soigneusement le bouchon silicone.
- Replacer la cartouche sur la batterie.

Amorcer la résistance

Pour une résistance neuve, attendre **5 à 10 minutes** avant de vapoter. Cette étape permet au coton de s'imbiber correctement et réduit le risque de goût de brûlé.



5. Allumer et éteindre

Le **Feelin 2** utilise un bouton Fire pour l'allumage, l'extinction et certains réglages.

Allumer

- Appuyer rapidement **5 fois** sur le bouton Fire.

Éteindre

- Appuyer de nouveau rapidement **5 fois** sur le bouton Fire.

Éteindre l'appareil lors du transport permet d'éviter les déclenchements accidentels.



6. Vapoter

Le **Feelin 2** peut fonctionner de deux façons selon les réglages et l'usage.

Activation automatique

- Porter l'embout à la bouche.
- Aspirer doucement : l'appareil déclenche automatiquement la chauffe.

Activation par bouton

- Maintenir le bouton Fire pendant l'inhalation.
- Relâcher le bouton à la fin de la bouffée.

Une aspiration lente et régulière améliore les saveurs et limite les remontées de liquide.



7. Réglage de la puissance

Le **Feelin 2** propose **trois niveaux de puissance**. Le réglage permet d'adapter la vape à la résistance installée et au ressenti souhaité.

Changer le niveau de puissance

- Appuyer **3 fois rapidement** sur le bouton Fire pour accéder au réglage.
- La LED indique le niveau sélectionné.
- Répéter l'opération pour passer au niveau suivant.

Couleur	Niveau	Effet
Rouge	Puissance douce	Vape plus modérée, meilleure autonomie
Bleu	Puissance moyenne	Réglage équilibré
Vert	Puissance forte	Vape plus chaude et plus dense

Commencer au niveau le plus bas après le remplacement d'une résistance, puis augmenter progressivement si nécessaire.



8. Réglage du flux d'air (airflow)

Le levier d'airflow situé sur la batterie permet d'ajuster le tirage.

- Airflow presque fermé : tirage serré, proche d'une cigarette.
- Airflow intermédiaire : tirage plus souple, adapté au MTL aérien.
- Airflow plus ouvert : tirage RDL léger, plus de vapeur.



Fiche produit – Kit Feelin 2 de Nevoks

Réglages indicatifs

Résistance	Réglage d'air conseillé	Utilisation
0,4 Ω	Airflow largement ouvert	RDL plus aérien
0,6 Ω	Airflow à moitié ouvert	RDL léger / MTL aérien
0,8 Ω / 1,0 Ω	Airflow peu ouvert	MTL plus serré

Ces réglages sont indicatifs : ajuster selon le liquide utilisé et le ressenti de l'utilisateur.



9. Recharge

Le **Feelin 2** se recharge par USB-C. Utiliser un câble en bon état et un adaptateur secteur USB adapté.

1. Brancher le câble USB-C sur l'appareil.
2. Connecter le câble à une source USB adaptée.
3. Laisser charger jusqu'à indication de charge suffisante.
4. Débrancher l'appareil une fois la charge terminée.

Éviter de laisser l'appareil en charge sans surveillance prolongée. Si la batterie chauffe anormalement, interrompre la charge.



10. Informations affichées à l'écran

Le **Feelin 2** ne possède pas d'écran complet. Les informations principales sont communiquées par la **LED RGB**.

- La LED indique le niveau de puissance sélectionné lors du réglage.
- Elle donne aussi une indication sur l'état de la batterie.
- En cas de clignotement inhabituel, vérifier la batterie, la résistance et l'installation de la cartouche.

Les codes lumineux précis peuvent varier selon les séries. Se référer à la notice d'origine si un comportement lumineux particulier apparaît.



11. Remplacement de la résistance

La résistance doit être remplacée lorsque les saveurs diminuent, que la vapeur baisse fortement ou qu'un goût de brûlé apparaît.

1. Retirer la cartouche de la batterie.
2. Retirer la résistance usagée.
3. Installer une résistance neuve compatible SPL-10.
4. Remplir la cartouche.
5. Attendre 5 à 10 minutes avant de vapoter.

Les résistances sont de type push-fit : elles s'insèrent directement dans la cartouche, sans vissage.



12. Résistances compatibles

Le **Feelin 2** utilise des résistances **Nevoks SPL-10**. Attention : certaines résistances SPL-10 existent mais ne sont pas adaptées au **Feelin 2**.

Résistance	Utilisation	Puissance conseillée
SPL-10 0,6 Ω	RDL léger / MTL aérien	18 à 30 W
SPL-10 0,8 Ω	MTL / MTL aérien	13 à 18 W
SPL-10 1,0 Ω	MTL serré	Puissance modérée
SPL-10 0,4 Ω	RDL plus ouvert	À utiliser avec airflow plus ouvert
SPL-10 0,3 Ω	Non recommandé	Non compatible avec le Feelin 2

Toujours vérifier la valeur inscrite sur la résistance et respecter la plage de puissance indiquée par le fabricant.



13. E-liquides recommandés

Le **Feelin 2** est surtout adapté aux e-liquides fluides ou moyennement fluides.

- Ratio recommandé : **50/50 PG/VG**
- Les liquides riches en VG peuvent alimenter moins facilement la résistance.
- Les sels de nicotine sont plutôt adaptés aux résistances **0,8 Ω** ou **1,0 Ω**.
- Pour les résistances plus basses, utiliser de préférence des dosages nicotiniques modérés.

Ne jamais vapoter avec un réservoir vide ou presque vide : cela peut brûler prématurément la résistance.



14. Protections électroniques

Comme la plupart des pods électroniques, le **Feelin 2** intègre plusieurs protections destinées à sécuriser l'utilisation.

- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la surchauffe
- Protection contre la décharge excessive
- Coupure automatique en cas d'activation trop longue
- Détection d'anomalie de résistance ou de mauvais contact

En cas de comportement anormal, ne pas insister : vérifier la résistance, la cartouche, les contacts et le niveau de batterie.



15. Dépannage rapide

Problème	Cause probable	Solution
Pas de vapeur	Batterie vide	Recharger l'appareil
Pas de vapeur	Cartouche mal installée	Retirer puis remettre la cartouche
Pas de vapeur	Résistance mal insérée	Vérifier l'installation de la résistance
Goût de brûlé	Résistance usée ou mal amorcée	Remplacer la résistance et attendre l'amorçage
Fuite	Bouchon mal refermé ou cartouche mal positionnée	Vérifier le remplissage et l'installation
Vape trop faible	Puissance trop basse ou airflow trop fermé	Augmenter progressivement la puissance ou ouvrir l'airflow
Clignotement inhabituel	Batterie faible ou défaut de contact	Recharger et nettoyer les contacts



16. Résumé rapide

1. Installer une résistance SPL-10 compatible.
2. Remplir la cartouche par le côté.
3. Attendre 5 à 10 minutes pour l'amorçage.
4. Allumer l'appareil avec 5 clics sur Fire.
5. Régler la puissance avec 3 clics si nécessaire.
6. Ajuster l'airflow avec le levier latéral.
7. Vapoter par aspiration automatique ou avec le bouton Fire.
8. Recharger via USB-C lorsque la batterie est faible.



17. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Marque	Nevoks
Modèle	Feelin 2
Type	Pod rechargeable à résistance interchangeable
Batterie	1100 mAh intégrée
Puissance maximale	30 W
Réglages	3 niveaux de puissance
Cartouche	Feelin 2 rechargeable
Capacité	3 ml selon version, 2 ml en version TPD
Remplissage	Latéral
Résistances	SPL-10 compatibles
Résistances fournies	0,6 Ω et 0,8 Ω selon pack
Airflow	Réglable
Activation	Bouton Fire et aspiration automatique
Recharge	USB-C
Utilisation	MTL / RDL léger



Fiche produit – Kit Feelin 2 de Nevoks

Conseils d'utilisation

Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.

Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.

Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.

Evitez les bouffées trop longues et répétées afin que le coton de la résistance ait le temps de s'imprégner correctement.

Pensez à nettoyer la condensation qui se forme entre le pod et la batterie de temps en temps.