



Fiche produit du kit Pulz Pro de Aspire



1. Caractéristiques principales

- Batterie intégrée : 1400 mAh
- Puissance réglable : 5 à 30 W
- Écran OLED : 0,91 pouce
- Capacité de la cartouche : 3 ml
- Recharge rapide USB-C 2A
- Activation par aspiration ou bouton Fire
- Airflow réglable
- Modes : Smart et Watt
- Compatible avec toutes les cartouches Minican et Pulz

2. Contenu du coffret

Le kit contient :

- 1 batterie Pulz Pro
- 1 cartouche Pulz / Minican 0,6 Ω – 3 ml
- 1 câble USB-C
- 1 manuel utilisateur

3. Description de l'appareil

Face avant

- Écran OLED
- Bouton Fire

Côté

- Curseur d'airflow
- Port USB-C

Partie supérieure

- Cartouche magnétique Pulz / Minican

L'écran affiche :

- puissance
- niveau de batterie
- valeur de la résistance
- compteur de bouffées (puffs)

4. Première utilisation

Installation de la cartouche

1. Retirer la cartouche de son emballage.
2. Remplir le réservoir.
3. Insérer la cartouche dans la batterie.
4. Vérifier qu'elle est correctement aimantée.

Remplissage de la cartouche

1. Retirer la cartouche du pod.
2. Soulever la languette en silicone située sur le côté.
3. Remplir avec votre e-liquide jusqu'à 3 ml.
4. Refermer soigneusement.



Amorçage

Pour une cartouche neuve :

1. Remplir la cartouche.
2. Attendre 5 à 10 minutes avant utilisation.

5. Allumer et éteindre

Allumer

- Appuyer rapidement 5 fois sur le bouton Fire.

Éteindre

- Appuyer rapidement 5 fois sur le bouton Fire.

6. Vapoter

Le Pulz Pro propose deux modes d'activation :

Tirage automatique

- Aspirer simplement par l'embout.

Activation par bouton

- Maintenir le bouton Fire pendant l'inhalation.

7. Modes de fonctionnement

Mode SMART

Le Pulz Pro détecte automatiquement la résistance installée et applique une puissance adaptée.

Avantages :

- simplicité
- protection de la résistance
- idéal pour débiter

Mode WATT

Permet de régler manuellement la puissance entre 5 et 30 watts.

Avantages :

- personnalisation de la vape
- réglage précis du hit et de la vapeur

8. Réglages

Accéder au menu

- Appuyer **2 fois rapidement** sur le bouton Fire.

Régler la puissance

- Appuyer **3 fois rapidement** sur Fire.
- La puissance clignote.
- Appuyer de nouveau pour augmenter la valeur.
- Attendre quelques secondes pour valider.



Fiche produit du kit Pulz Pro de Aspire

Verrouiller / déverrouiller

- Appuyer 4 fois rapidement sur Fire.

Lorsque le verrouillage est activé, le tirage automatique reste disponible mais le bouton Fire est désactivé afin d'éviter les déclenchements accidentels.

9. Réglage de l'airflow

Le curseur latéral permet d'ajuster le débit d'air :

Fermé → tirage MTL serré

Intermédiaire → MTL aérien

Ouvert → RDL semi-aérien

L'airflow est réglable en continu selon vos préférences.

10. Recharge

Recharger le pod

- Connecter le câble USB-C.
- Utiliser un adaptateur 5V.
- Attendre la fin de la charge.

La charge rapide USB-C 2A permet une recharge rapide de la batterie 1400 mAh.

11. Changement de cartouche

Remplacer la cartouche lorsque :

- les saveurs diminuent fortement ;
- un goût de brûlé apparaît ;
- la vapeur devient insuffisante.

Procédure

- Retirer l'ancienne cartouche.
- Remplir la nouvelle.
- Attendre 5 à 10 minutes.
- Installer la cartouche.

12. Cartouches compatibles

Le Pulz Pro accepte :

- Cartouches Pulz
- Cartouches Minican
- Cartouches Minican à résistance intégrée
- Cartouches Minican à résistance interchangeable

La cartouche fournie est généralement une :

- 0,6 Ω Mesh
- utilisation recommandée : 15 à 18 W

13. Sécurités électroniques

Le chipset ASP d'Aspire intègre :

- protection contre les courts-circuits ;
- protection contre la surcharge ;
- protection contre la surchauffe ;
- protection contre les décharges excessives ;
- coupure automatique en cas d'aspiration prolongée.

Dépannage rapide

Problème	Cause probable	Solution
Pas de vapeur	Batterie vide	Recharger
Pas de vapeur	Cartouche mal insérée	Réinstaller
Goût brûlé	Cartouche usée	Remplacer
Fuite	Cartouche endommagée	Remplacer
Puissance insuffisante	Mode Smart limitant la puissance	Passer en mode Watt

Résumé rapide

- Remplir la cartouche.
- Attendre 5 à 10 minutes.
- Installer la cartouche.
- Allumer (5 clics).
- Régler l'airflow.
- Vapoter par aspiration ou bouton.
- Recharger via USB-C lorsque nécessaire.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Batterie	1400 mAh
Puissance	5 à 30W
Écran	OLED 0,91"
Capacité	3 ml
Recharge	USB-C 2A
Modes	Smart / Watt
Tirage	Automatique ou bouton
Vape	MTL

Le **Pulz Pro** est particulièrement adapté aux vapoteurs recherchant un pod simple mais évolutif, offrant à la fois la sécurité du mode Smart et la liberté du réglage manuel jusqu'à 30 watts.

Conseils d'utilisation

- Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.
- Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.
- Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.
- Évitez les bouffées trop longues et répétées afin que le coton de la résistance ait le temps de s'imprégner correctement.