




Fiche produit du kit Vilter Max de Aspire



1. Caractéristiques principales

- Batterie intégrée : 1800 mAh
- Recharge rapide USB-C jusqu'à 2A
- Cartouche Vilter : 2 ml
- Résistance intégrée Mesh : 0,8 Ω
- Activation automatique à l'aspiration
- Tirage MTL (inhalation indirecte)
- Airflow non réglable
- Compatible avec toutes les cartouches Vilter Aspire
- Embout classique POM ou filtre papier/coton type cigarette

2. Contenu du coffret

Le kit comprend :

- 1 batterie Vilter Max
- 1 cartouche Vilter 0,8 Ω (2 ml)
- 1 embout POM (plastique)
- 1 embout filtre papier/coton
- 1 câble USB-C
- 1 manuel utilisateur

3. Description de l'appareil

Face avant

- Logo Aspire
- Indicateur LED

Partie supérieure

- Cartouche Vilter
- Embout interchangeable

Partie latérale

- Port USB-C

Particularité

Le Vilter Max ne possède aucun bouton de réglage ni écran. Toute l'utilisation est automatisée.

4. Première utilisation


Installation de la cartouche

- Retirer la cartouche de son emballage.
- Remplir le réservoir.
- Installer l'embout choisi :
 - filtre papier,
 - ou embout POM.
- Insérer la cartouche dans la batterie.

La fixation est magnétique.

Remplissage de la cartouche

- Retirer la cartouche de la batterie.
- Retourner la cartouche.
- Soulever le bouchon en silicone situé sous la cartouche.
- Remplir avec votre e-liquide.
- Refermer soigneusement.



Amorçage

Pour une cartouche neuve :

- Remplir le réservoir.
- Attendre **5 à 10 minutes** avant de vapoter.

Cette étape évite d'endommager la résistance.

5. Vapoter

Le Vilter Max fonctionne exclusivement par aspiration automatique.

Utilisation

- Porter l'embout à la bouche.
- Aspirer doucement.
- La chauffe démarre automatiquement.

Aucun bouton n'est nécessaire.

6. Choix de l'embout

Embout filtre papier

- Sensation très proche d'une cigarette traditionnelle.
- Contact en bouche similaire à un filtre de cigarette.
- Recommandé pour les primo-vapoteurs.

Embout POM

- Plus durable.
- Nettoyable et réutilisable.
- Légèrement plus confortable pour un usage quotidien.

7. Recharge de la batterie

Recharger l'appareil

- Brancher le câble USB-C.
- Connecter à un adaptateur secteur 5V.
- Attendre la fin de la charge.

La batterie de 1800 mAh permet généralement une journée complète d'utilisation.

Indicateur LED

Couleur	Niveau de charge
Vert	Plus de 60 %
Bleu	Entre 30 % et 60 %



Fiche produit du kit Vilter Max de Aspire

Couleur Niveau de charge

Rouge Moins de 30 %

8. Remplacement de la cartouche

Remplacer la cartouche lorsque :

- les saveurs diminuent ;
- un goût de brûlé apparaît ;
- la vapeur devient insuffisante.

Procédure

1. Retirer l'ancienne cartouche.
2. Remplir la nouvelle.
3. Attendre 5 à 10 minutes.
4. Installer la cartouche dans le pod.

9. E-liquides recommandés

Pour obtenir les meilleures performances :

- Ratio PG/VG : 50/50 maximum
- Nicotine classique
- Sels de nicotine
- CBD

Les liquides très riches en glycérine végétale (VG) sont déconseillés.

10. Sécurités intégrées

Le chipset Aspire ASP assure :

- protection contre les courts-circuits ;
- protection contre la surcharge ;
- protection contre la surchauffe ;
- coupure automatique lors d'une aspiration excessive ;
- protection contre la décharge profonde.

11. Dépannage rapide

Problème	Cause probable	Solution
Pas de vapeur	Batterie vide	Recharger
Pas de vapeur	Cartouche mal insérée	Réinstaller
Goût brûlé	Cartouche usée	Remplacer
Saveur faible	Cartouche en fin de vie	Remplacer
Fuite	Cartouche endommagée	Changer la cartouche

Résumé rapide

1. Remplir la cartouche.
2. Attendre 5 à 10 minutes.
3. Installer l'embout souhaité.
4. Insérer la cartouche.
5. Aspirer pour vapoter.
6. Recharger lorsque la LED devient rouge.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Batterie	1800 mAh
Capacité	2 ml
Résistance fournie	0,8 Ω Mesh
Activation	Automatique
Recharge	USB-C 2A
Airflow	Non réglable
Vape	MTL
Vape Embouts	Filtre papier ou POM

Le **Vilter Max** est l'un des pods Aspire les plus adaptés aux fumeurs souhaitant passer à la vape, grâce à sa simplicité d'utilisation, son autonomie élevée et son embout filtre reproduisant fidèlement les sensations d'une cigarette classique.

Conseils d'utilisation

Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.

Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.

Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.

Évitez les bouffées trop longues et répétées afin que le coton de la résistance ait le temps de s'imprégner correctement.

Pensez à nettoyer la condensation qui se forme entre le pod et la batterie de temps en temps.

