


Fiche produit du kit DotPod Max de Dotmod



Contenu du pack

- 1 × Appareil DotPod Max (batterie intégrée)
- 1 × Cartouche/pod 5 ml
- 1 × Résistance DotCoil installée (ex : 0,3 Ω ou 0,6 Ω)
- 1 × Drip tip
- 1 × Câble USB-C
- 1 × Manuel d'utilisation

1. Mise en marche / arrêt

- Allumer l'appareil : Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton principal ("Fire"). L'écran s'allume et l'appareil est actif.
 - Éteindre : Appuyez de nouveau 5 fois rapidement.
- (La LED/écran clignote pour confirmer l'état.)

2. Réglage de la puissance

- Appuyez 3 fois rapidement sur le bouton "Fire" pour accéder au réglage de la puissance (Watt).
- Utilisez ensuite les boutons + / - (ou les touches de navigation, selon version) pour augmenter ou diminuer la puissance.

(L'écran affiche la puissance, l'autonomie batterie et le type de résistance.)

Cartouches à résistances interchangeables

Résistance	0,14Ω-0,25Ω	0,25Ω-0,50Ω	0,5Ω-0,85Ω	0,85Ω-1,2Ω	< 0,14Ω / > 3,0Ω
Puissance					
AUTO	50W<5-60W>	28W<5-40W>	20W<5-24W	16W>5-20W>	Hors plage de résistance admissible

Cartouches à résistances scellées

Résistance	0,6Ω	1,0Ω	< 0,14Ω / > 3,0Ω
Puissance			
AUTO	22W	16W	Hors plage de résistance admissible
MIN	5W		
MAX	24W	18W	
Pour les résistances de 1.1Ω et plus, la puissance est automatiquement ajustée à 10W			

3. Verrouillage / Déverrouillage


Appuyez 4 fois rapidement sur le bouton "Fire" pour verrouiller ou déverrouiller les réglages (empêche les modifications accidentelles).
(Un indicateur à l'écran ou une LED statique peut confirmer l'état verrouillé.)

4. Vaper / Tirage

- Par bouton ("Fire") : maintenez le bouton "Fire" enfoncé tout en tirant.
- Par inhalation (auto-draw) : certains pods activent automatiquement la chauffe en tirant simplement sur la cartouche (selon résistance utilisée).

Durée maxi d'activation : ~10 secondes (sécurité automatique).

(Adaptez la puissance à la résistance utilisée pour éviter les dry hits.)



5. Remplacement de la résistance

- Retirez la cartouche/pod de l'appareil.
- Détachez la résistance usagée (tirage simple ou dévissage selon modèle).
- Insérez la nouvelle résistance dans la cartouche de façon sûre.
- Remplissez de e-liquide et attendez au moins 10 minutes pour que le coton soit bien imbibé avant de vaper.



(Cela protège la résistance et améliore la saveur et la durée de vie.)

6. Remplissage du e-liquide

- Faites glisser le couvercle du port de remplissage de la cartouche.
- Insérez l'embout de votre flacon de e-liquide dans l'orifice prévu.
- Remplissez jusqu'à ~80 %–90 % pour éviter les débordements.
- Refermez soigneusement le couvercle avant utilisation.

(Le remplissage se fait par le dessus ou sur le côté selon la version de pod.)

7. Recharge de la batterie

Branchez un câble USB-C au port de charge de l'appareil.

La LED s'allume pour indiquer la charge en cours.

Quand la charge est complète, la LED ou l'écran l'indique (souvent LED blanche prolongée).

(Charge rapide possible avec un adaptateur 5 V/2 A recommandé.)

8. Airflow (Tirage)

Certains modèles disposent d'une molette d'airflow sous le pod :

- Tournez pour avoir un tirage plus serré (MTL – bouche à poumon).
- Tournez dans l'autre sens pour un tirage plus aérien (RDL / semi-direct (Permet de personnaliser la sensation de vape.))

9. Résumé & Sécurité

- N'utilisez que des résistances compatibles DotCoil recommandées pour ce modèle.
- Assurez-vous que la résistance est bien imbibée avant chaque nouvelle cartouche.
- Ne laissez pas l'appareil charger sans surveillance.
- Conservez hors de portée des enfants et des animaux.

Fonction	Action
Allumer/Éteindre	5× appuis sur "Fire"
Ajuster la puissance	3× appuis → + / -
Verrouiller/Déverrouiller	4× appuis
Tirage automatique	Inhalation (selon pod)
Vaper avec bouton	Maintenir Fire
Remplacer résistance	Retirer pod → changer résist.
Remplir e-liquide	Ouvrir port → remplir



Fiche produit du kit DotPod Max de Dotmod

Indications à l'écran

dotPod Max	Animation de démarrage.
SYSTEM POWER OFF	La batterie se coupe.
LOCKED CLICK 5X	A l'état hors tension, cliquez sur le bouton "Fire" une fois pour réveiller l'appareil, puis 5x pour déverrouiller.
LOW BATTERY	La charge de la batterie est faible. Branchez-la et rechargez celle-ci.
8s limit	Si la bouffée a atteint 8s, relâchez le bouton "Fire" et cliquez de nouveau pour relancer une nouvelle bouffée.
CHECK ATOMIZER	Résistance non-détectée. Assurez-vous qu'une résistance en bon état est installée et que la cartouche est bien en place avec des contacts propres.
SHORTED	La système est en court-circuit ou la résistance est trop basse. Vérifiez la résistance ou changez-la.
CHIP TOO HOT	La température interne de l'appareil atteint 75°C. Attendez que celle-ci redescende avant de reprendre la vape.
RESISTANCE TOO HIGH	La valeur de la résistance reconnue est supérieure à 3,0Ω. Remplacez la cartouche et assurez-vous que le contact est bon. Sinon, remplacez la résistance.
RESISTANCE TOO LOW	La valeur de la résistance reconnue est supérieure à 0,28Ω. Remplacez la cartouche et assurez-vous que le contact est bon. Sinon, remplacez la résistance.
	Batterie verrouillée. Cliquez rapidement sur le bouton "Fire" pour déverrouiller.
	Pour verrouiller la batterie, cliquez 4 fois sur le bouton "Fire".
PUFF COUNT	Pour remettre le compteur de bouffées à 0, cliquez rapidement 6 fois sur le bouton "Fire".
CHARGING	Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED blanche s'allume pendant 3mn avant de s'éteindre



Conseils d'utilisation

- Avant d'installer une résistance neuve, vous pouvez verser 5 ou 6 gouttes de e-liquide directement à l'intérieur de celle-ci. Ainsi, il n'y aura pas de risque de brûler la résistance si, par inadvertance, vous commencez à vapoter avant d'attendre les 5mn requises.
- Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.
- Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.
- Une résistance doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la résistance doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.