Fiche produit du kit Better Than de Justfog

🔎1. Caractéristiques principales

- Batterie intégrée : 420 mAh
- Puissance : 11 W (automatique, non réglable)
- Capacité de la cartouche : 1,9 ml
- Résistance intégrée : 1,0 Ω
- Activation automatique par aspiration
- Recharge USB-C
- Vape MTL (tirage serré)

📦2. Contenu du coffret

- 1 batterie Better Than
- 1 cartouche Better Than 1,9 ml avec résistance intégrée 1,0 Ω
- 1 câble USB-C (selon version)
- 1 manuel utilisateur

⚙️3. Description de l'appareil

A. Cartouche
- Réservoir de 1,9 ml
- Résistance intégrée non remplaçable
- Embout buccal ergonomique

B. Batterie
- Batterie intégrée 420 mAh
- LED d'indication de charge
- Port USB-C

C. Activation
- Aucune touche
- Déclenchement automatique à l'aspiration

🚀4. Première mise en service

Remplissage de la cartouche

1. Retirer la cartouche de la batterie.
2. Soulever le bouchon en silicone situé sur le côté.
3. Introduire l'embout du flacon.

4. Remplir sans dépasser la capacité maximale.
5. Refermer soigneusement.

Amorçage

Lors de la première utilisation :

1. Remplir la cartouche.
2. Attendre 10 minutes avant de vapoter.

Cette étape évite de brûler prématurément la résistance.

💨5. Utilisation

Le Better Than fonctionne automatiquement :

1. Porter l'embout à la bouche.
2. Aspirer doucement.
3. L'appareil produit immédiatement la vapeur.

Aucun bouton n'est nécessaire.

🔋8. Recharge de la batterie

Recharge

1. Brancher un câble USB-C.
2. Connecter à un chargeur USB 5V.

La recharge est automatique.

Indicateur lumineux

La LED indique l'état de la batterie :

Couleur	Niveau de charge
🟢 Vert	65 à 100%
🔵 Bleu	35 à 65%
🔴 Rouge	moind de 35%

🔄9. Remplacement de la cartouche

La résistance étant intégrée à la cartouche, il faut remplacer l'ensemble lorsque :

- le goût devient altéré,
- la vapeur diminue fortement,
- un goût de brûlé apparaît.

Procédure

1. Retirer la cartouche usagée.
2. Remplir la nouvelle cartouche.
3. Attendre 10 minutes.
4. Insérer la cartouche dans la batterie.

🧴8. E-liquides recommandés

Le Better Than est optimisé pour :

- les e-liquides en 50/50 PG/VG ;
- les sels de nicotine ;
- les e-liquides fortement dosés en nicotine ;
- les liquides riches en PG.

🛡️9. Protections électroniques

L'appareil intègre plusieurs sécurités :

- protection contre les courts-circuits ;
- protection contre la surcharge ;
- protection contre la décharge excessive ;
- protection contre la surchauffe ;
- coupure automatique lors d'une aspiration trop longue.

⚠️10. Conseils d'utilisation

Pour prolonger la durée de vie de la cartouche :

- ne jamais vapoter avec un réservoir vide ;
- éviter les aspirations trop longues ;
- laisser quelques secondes entre deux bouffées.

Fiche produit du kit Better Than de Justfog

Entretien

- Nettoyer régulièrement les contacts de la batterie et de la cartouche.
- Conserver à l'abri de la chaleur et du soleil.

---

11. Dépannage rapide

Problème	Cause possible	Solution
Pas de vapeur	Batterie vide	Recharger
Pas de vapeur	Cartouche mal installée	Retirer et réinsérer
Goût brûlé	Cartouche usée ou mal amorcée	Remplacer la cartouche
Fuite de liquide	Cartouche endommagée	Remplacer la cartouche
LED rouge	Batterie faible	Recharger

13. Résumé rapide

1. Remplir la cartouche.
2. Attendre 10 minutes.
3. Insérer la cartouche.
4. Aspirer pour vapoter.
5. Recharger lorsque la LED devient rouge.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Batterie	420 mAh
Puissance	11 W
Capacité	1,9 ml
Résistance	1,0 Ω intégrée
Recharge	USB-C
Vape	MTL
Activation	Automatique

Ce modèle est particulièrement adapté aux fumeurs recherchant une transition simple vers la vape, grâce à son tirage serré, sa discrétion et son fonctionnement sans réglage

Conseils d'utilisation

- Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.
- Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.
- Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.