




Fiche produit du kit Oneo de OXVA



1. Présentation du kit

Le ONEO est un pod compact en alliage métallique avec batterie intégrée, conçu pour une utilisation simple et performante.

Caractéristiques principales

- Batterie intégrée : 1600 mAh
- Puissance automatique jusqu'à 40 W
- Cartouche : 3,5 ml (ou 2 ml version TPD Europe)
- Tirage automatique (sans bouton)
- Airflow réglable
- Recharge USB-C rapide 5V/2A
- Éclairage LED RGB latéral

2. Contenu du coffret

Selon version :

- 1 appareil ONEO
- 1 cartouche 0.4 Ω (préinstallée)
- 1 cartouche 0.8 Ω
- 1 câble USB-C
- 1 manuel utilisateur

3. Mise en marche

Première utilisation

1. Sortez l'appareil de la boîte.
2. Retirez les protections plastiques éventuelles.
3. Remplissez la cartouche.
4. Attendez 10 minutes avant la première utilisation.
5. Aspirez simplement par l'embout.

👉 Le ONEO fonctionne sans bouton Fire.

4. Remplir la cartouche

Étapes

1. Retirez le capot supérieur magnétique.
2. Sortez légèrement la cartouche.
3. Ouvrez le bouchon silicone latéral.
4. Introduisez l'embout du flacon.
5. Remplissez.
6. Refermez soigneusement.
7. Remplacez la cartouche et le capot.

⚠️ Avec une cartouche neuve : attendre 10 minutes avant de vapoter.

5. Vapoter

Le ONEO fonctionne par **déclenchement automatique** :

Aspirez → l'appareil chauffe automatiquement.

Relâchez → arrêt automatique.

6. Réglage du tirage (Airflow)

Un curseur latéral permet de régler l'arrivée d'air :

- **Plus fermé** = tirage serré (MTL)
- **Intermédiaire** = tirage polyvalent (RDL)
- **Plus ouvert** = tirage aérien (DL restrictif)

7. Batterie et recharge

Niveau de batterie (LED)

Couleurs généralement observées :

- Vert : batterie pleine charge
- Bleu : moyenne
- Jaune : faible
- Rouge : très faible

Recharge

1. Branchez le câble USB-C sous l'appareil.
2. Charge complète approximative : 45 à 60 min selon chargeur.

⚠️ Utiliser un chargeur 5V classique.

8. Changer la cartouche

Les résistances sont **intégrées à la cartouche**.

Quand changer :

- goût brûlé
- perte de saveur
- vapeur faible
- fuite persistante

Étapes

1. Retirez le capot.
2. Tirez la cartouche.
3. Insérez une neuve.
4. Remplissez.
5. Attendez 10 minutes.

9. Cartouches disponibles

Résistance	Utilisation
0,4Ω	Vape aérienne / gros volume
0,6Ω	Polyvalent
0,8Ω	Tirage serré / nicotine sels

10. Conseils importants

- Ne jamais vapoter cartouche vide.
- Toujours amorcer une cartouche neuve.
- Nettoyer régulièrement les contacts.
- Éviter chaleur excessive.
- Conserver hors portée des enfants.

11. Dépannage rapide

Pas de vapeur

- Batterie vide
- Cartouche mal clipsée
- Cartouche usée

Goût de brûlé

- Cartouche à remplacer
- Niveau liquide trop bas

Fuite

- Bouchon mal fermé
- Cartouche usée
- Chaleur excessive

Résumé express

Action	Utilisation
Vapoter	Inhaler
Remplir	Bouchon latéral
Régler le tirage	Curseur de réglage de flux d'air
Recharger	Port de charge USB-C
Changer la résistance	Remplacer la cartouche



Fiche produit du kit Oneo de OXVA

Conseils d'utilisation

- Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.
- Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.
- Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la résistance doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.