




Fiche produit du Kit Novo 2C de Smok



Première utilisation

1. Remplissez le réservoir par l'orifice marqué en rouge (voir ci-dessous pour le remplissage).
2. Attendez au moins 5mn afin que le coton de la résistance soit bien imbibé.
3. Vapotez en aspirant pas l'embout buccal. Le déclenchement est automatique.

NB : Faites attention à ne pas boucher les entrées d'air situées entre la cartouche et la batterie avec vos doigts, sous peine de ne pas pouvoir aspirer à travers l'embout buccal

Remplissage de la cartouche

1. Pour ouvrir l'orifice de remplissage, basculez l'embout buccal sur le côté.



2. Repérez l'orifice avec un opercule rouge.
3. Glissez la pipette de votre fiole de e-liquide et versez jusqu'en haut.
4. Refermez le bouchon de remplissage en le clipant fermement.

Si votre cartouche est neuve, veuillez attendre au moins 5mn après remplissage afin d'être certain que la bourre de coton est suffisamment imbibée.

Chargement de la batterie

La charge restante de la batterie s'affiche lorsque vous avez fini une bouffée. La LED s'illumine un bref instant :

- Couleur verte : charge >70%
- Couleur orange : entre 30 et 70%
- Couleur rouge : <30%



Pour charger l'appareil, branchez le cordon USB-C (fourni) sur le port de la batterie. Branchez le côté USB-A sur un adaptateur mural USB ou un ordinateur. Pendant la charge, la LED s'allumera successivement en rouge puis orange puis vert selon l'état de charge en cours de la batterie. Lorsque

la LED s'éteindra, la batterie sera complètement chargée. Vous pouvez vapoter pendant la charge.

Avertissements/Notifications

La LED flashe une fois	Cartouche insérée
La LED flashe cinq fois	la vape excède 7s ou la résistance est en court-circuit (mise en sécurité)
La LED flashe quatre fois	Cartouche ôtée / Pas de cartouche détectée / Résistance de la cartouche < 0,6Ω / Résistance de la cartouche < 2,5Ω
La LED flashe quinze fois	Tension de batterie < 2,9V - Charge demandée

Conseils d'utilisation

- Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.
- Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.
- Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.