




Fiche produit du kit Vinci E80 de Voopoo



1. Caractéristiques principales

- Batterie intégrée : **3000 mAh**
- Puissance réglable : **5 à 80 W**
- Écran couleur TFT
- Recharge rapide USB-C
- Airflow réglable
- Activation par bouton
- Modes Smart et RBA
- Compatible avec les cartouches Vinci PnP X
- Réservoir de 5 ml (2 ml en version TPD selon les marchés)



2. Contenu du coffret

Le kit comprend généralement :

- 1 batterie Vinci E80
- 1 cartouche Vinci PnP X
- 1 résistance PnP X 0,3 Ω
- 1 résistance PnP X 0,6 Ω
- 1 câble USB-C
- 1 manuel utilisateur



3. Description de l'appareil

Face avant

- Écran couleur TFT
- Bouton Fire
- Boutons + et -

Partie supérieure

- Cartouche magnétique Vinci PnP X

Partie latérale

- Curseur d'airflow réglable

Partie inférieure

- Port USB-C




4. Première mise en service

Installation de la résistance

- Retirer la cartouche du pod.
- Insérer la résistance PnP X dans le logement prévu.
- Vérifier qu'elle est complètement enfoncée.

Remplissage de la cartouche

- Retirer la cartouche du pod.
- Ouvrir l'orifice de remplissage.
- Remplir avec votre e-liquide.
- Refermer soigneusement.



Amorçage

- Pour une résistance neuve :
- Remplir le réservoir.
- Attendre **5 à 10 minutes**.
- Installer la cartouche sur la batterie.

Cette étape évite les goûts de brûlé et prolonge la durée de vie de la résistance.



5. Allumer et éteindre

Allumer

- Appuyer 5 fois rapidement sur le bouton Fire.

Éteindre

- Appuyer 5 fois rapidement sur le bouton Fire.



6. Vapoter

- Appuyer sur le bouton "Fire" tout en inhalant.
- Relâcher le bouton à la fin de la bouffée.

Le Vinci E80 est conçu principalement pour une activation par bouton.



7. Réglage de la puissance

- Utiliser les boutons + et -.
- Régler la puissance souhaitée.
- L'écran affiche instantanément la nouvelle valeur.

Le chipset GENE TT 2.0 détecte automatiquement la résistance installée et limite la puissance maximale afin de protéger la résistance contre une utilisation excessive. La puissance reste réglable manuellement à l'aide des boutons "+" et "-", dans les limites autorisées par le chipset.



8. Verrouillage

Pour éviter les déclenchements accidentels :

- Maintenir simultanément les boutons + et - pendant quelques secondes.

Répéter l'opération pour déverrouiller.



9. Réglage de l'airflow

Le curseur latéral permet d'adapter le tirage :

Airflow fermé

- Tirage MTL (serré)

Airflow intermédiaire

- Tirage RDL

Airflow ouvert

- Tirage DL (aérien)



10. Recharge


Recharge USB-C

- Brancher le câble USB-C.
- Connecter à un chargeur USB adapté.
- Attendre la fin de la charge.



Fiche produit du kit Vinci E80 de Voopoo

La batterie de 3000 mAh offre généralement une autonomie de une à plusieurs journées selon la puissance utilisée.



11. Informations affichées à l'écran

L'écran affiche :

- Niveau de batterie
- Puissance
- Valeur de la résistance
- Nombre de bouffées
- Mode sélectionné
- Temps de bouffée



12. Remplacement de la résistance

Remplacer la résistance lorsque :

- les saveurs diminuent ;
- un goût de brûlé apparaît ;
- la vapeur devient insuffisante.

Procédure

1. Retirer la cartouche.
2. Retirer la résistance usagée.
3. Installer une nouvelle résistance.
4. Remplir le réservoir.
5. Attendre 5 à 10 minutes.

13. Résistances compatibles

Le Vinci E80 utilise les résistances PnP X.

0,3 Ω

- Vape RDL / DL
- Environ 32 à 40 W

0,6 Ω

- Vape MTL aérienne / RDL
- Environ 18 à 25 W

Toujours respecter les indications inscrites sur la résistance.

14. E-liquides recommandés

Résistance 0,3 Ω

- Liquides 50/50 à 70VG/30PG


Résistance 0,6 Ω

- Liquides 50/50 PG/VG
- Nicotine classique
- Sels de nicotine faiblement dosés

15. Protections électroniques

Le chipset GENE AI intègre :

- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surchauffe
- Protection contre les résistances trop faibles
- Protection contre les décharges excessives
- Coupure automatique après une aspiration prolongée



16. Dépannage rapide

Problème	Cause probable	Solution
Pas de vapeur	Batterie vide	Recharger
Message "Check Atomizer"	Résistance mal installée	Reinstaller
Goût brûlé	Résistance usée	Remplacer
Fuite	Cartouche mal fermée	Vérifier le remplissage
Faible vapeur	Puissance trop basse	Augmenter progressivement

Résumé rapide

1. Installer la résistance.
2. Remplir la cartouche.
3. Attendre 5 à 10 minutes.
4. Allumer (5 clics).
5. Régler la puissance si nécessaire.
6. Ajuster l'airflow.
7. Vapoter avec le bouton Fire.
8. Recharger via USB-C lorsque nécessaire.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Batterie	3000 mAh
Puissance	5 à 80W
Écran	TFT Couleur
Cartouche	Vinci PnP X
Recharge	USB-C
Airflow	Réglable
Modes	Smart / RBA
Vape	MTL / RDL / DL

Le **Vinci E80** est un pod puissant et polyvalent qui combine une très grande autonomie, des réglages avancés et la simplicité du système PnP X, ce qui en fait un excellent choix aussi bien pour débuter que pour évoluer vers une vape plus puissante.



Fiche produit du kit Vinci E80 de Voopoo

Conseils d'utilisation

Il doit toujours y avoir suffisamment de e-liquide dans le réservoir afin que la résistance interne soit constamment imbibée. Vérifiez régulièrement votre niveau de e-liquide.

Purge : Au moins une fois par jour, mettez un mouchoir en papier autour de l'embout buccal et secouer vivement votre kit, tête en bas, afin d'éliminer la condensation. Celle-ci finit par noyer la résistance à l'usage et peut provoquer également des fuites de e-liquide.

Une cartouche doit être changée, en principe, après consommation d'environ 50ml de e-liquide. Il s'agit d'une moyenne qui dépend du e-liquide. Dès qu'un goût de brûlé apparaît, la cartouche doit être changée. La bourre de coton a été endommagée par la chaleur et le phénomène est irréversible.

Evitez les bouffées trop longues et répétées afin que le coton de la résistance ait le temps de s'imprégner correctement.

Pensez à nettoyer la condensation qui se forme entre le pod et la batterie de temps en temps.

